

# TYPES OF OUTILS

## POINTE CONIQUE



Utilisé pour les travaux de démolition général où la rupture avec pénétration est nécessaire

## BURIN



Employée même que des cônes, mais aussi pour les coupes, en forçant la lame dans un matériau à couper

## PYRAMID



Utilisé pour les travaux où augmentation des forces d'arrachage sont nécessaires

## BURIN LARGE



Utilisé pour accroître la productivité dans les matériaux tendres

## X-TYPE



Utilisé pour les travaux dans les opérations de poussière douce ou haute

## POINTE ÉMOUSSÉE



Utilisée pour la coupure d'impact, la rupture secondaire et aussi dans les mines et tunnels